



TEMA

## Sensor ABS NTK – Aplicações para VW Amarok

No veículo VW Amarok, devido as características dos componentes do sistema de suspensão e freio, a posição de montagem dos sensores é invertida.



Sensor ABS NTK AWN2-D009

Sensor aplicado na roda **dianteira direita**. Para os demais veículos este sensor é aplicado na roda dianteira esquerda.



Sensor ABS NTK AWN2-D008

Sensor aplicado na roda **dianteira esquerda**. Para os demais veículos este sensor é aplicado na roda dianteira direita.

**Importante: A configuração e design dos sensores posição direita e esquerda são distintos, impossibilitando a montagem incorreta das peças.**

Fique sempre atento as dicas da NGK NTK.

Caso tenha alguma dúvida consulte o nosso SAC 0800 019 7112.

2024